



Hinweis:
Das IC 10 MM 5387 wird mit einer negativen Betriebsspannung von minus 16V zwischen Pkt. 29 (V_{DD}) und Pkt. 36/38 (V_{SS}) betrieben.