



5,5 MHz  
ZF

VCR Schaltspannung  
AFA Aus und Mute

+12V

### 1003 Stereo-Matrix (Dickschicht)

### 1001 Betriebsartenkennung (Dickschicht)

Schalter	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8
Betriebsart								
Mono	⌘	⌘	1	1	⌘	1	1	1
Stereo	1	1	1	1	1	1	⌘	1
Sprache 1	⌘	⌘	1	1	⌘	1	1	1
Sprache 2	⌘	⌘	1	1	1	⌘	1	⌘
VCR	⌘	⌘	⌘	⌘	1	1	⌘	1

AM-Demodulator

Zweiton Aktiver Bandpaß 274,1 Hz

Stereo Aktiver Bandpaß 117,5 Hz

Zweiton-Indikation

Stereo-Indikation

H Δ Zweiton  
L Δ Stereo

H Δ Stereo  
L Δ Zweiton

VCR-Schaltspannung

Links

Zum NF Endverstärker

Rechts

VCR Ein/Aus

L R

Zur HiFi Anschlußbuchse

Links

Rechts

Zweiton

Indikation

Stereo

SV Δ Sprache 2  
0V Δ Sprache 1

S1 S2

S5 S6

S7 S8

P13

Mono Automatik

# Printdarstellung

