Änderungen vorbehalten!

Ultraschall - Empfänger

E2

Stecker an Spiele oder Uhr

M1401 PCE-Wandler EFR-OSB 40K23

TDB 1033 Verst. Demod. I 1401

SAB 1012 Decoder I 1404

SAB 1017 Scanner I 1412

BC557B T 1415

Anzeige-Auslösung bei fehlender HF

Stecker PE

Stecker ES

S10

Stecker ES

Norm

D 1301 CQY 85 SB-Anzeige

Stecker SL

Stecker SS

Stecker NS

L3

Feinabst.

Stecker LP

Bedienteil CT 5160 - CT 5166 U

S11

Progr.-

Progr.+

Ein

Überhub-Kontakt am Netzschalter

Anz.

Speichern

Kan. Schritt

Stecker CH/R-L an Chassis

L2

S14

Stecker ES an E2

12V 40mA SB Anz.

Stecker CH/R-S an Chassis

Bedienteil CT 5180 U

IBUS DBUS i.V.

RSET PCEN PCDA

AFCon STCL CLCK GAP CHAN PCEN DATA DLEN SDIS

SAB 2014(2024) I 227

Frequenz-Messer u. Kanalraster-Speicher

bei Italien-Tuner

BC547B BC557B

nur bei Italien Kanaltuner

NEF 4001P

Brücke bei Inlandtuner

Programm-Speicher Suchlauf-Steuerung

SAB 2015 I 2245

UB

SILT1 SILT2 SILT

Sp VPULS TCV ONOF

FINE an Stecker PV Stift 21

an Stecker CH/T Stift 3 VCR-Umschaltg.

Abschaltung der Bild u. Ton-Unterdrückung

SAB 3022 I 2202

1/2 HEF4082 P I 2285

TCA TCB LCA CHAN

Speicher u. Zähler f. Feinabstimmg.

Stecker PX an Spiele

Bildschirm-Anzeige

SAB 1016 I 2286

Brücken bei Geräten ohne Spiele

HEF4081P I 2287

nur bei Geräten mit Spiele bestückt

bei Spiele: Unterdrückung der Kanal-Anzeige - Anzeige der Spiele-Nr.

D/A-Wandler u. Analogwert-Speicher

SAB 2013 I 2201

BC 337 T 2218

Stecker PZ

SAB 1047P I 3253

SAB 1048 P I 3252

SAB 1009P I 3251

Tuner Oscillator

HF - Teiler

Z2

P5

Bandschalter

nur bei Geräten mit 3-Band Tuner, sonst Brücke

Stecker CH/T Pan Chassis

Abstimmspannungs-Erzeugung

Synchron-Abschaltung

Suchlauf Schwellwert

UR - Schmitt - Trigger

Vert. - Imp. - Erzeug.

Intens.

HEF 4011P I 2256

2,5 MHz Start-Stop-Osz.

Betriebsspannungs-Weiche und Überwachung

S-Vorregler

H-Vorregler

V3

AFC v. ZF-Verst.

AFC Schalter ZF-Verst.

Synchr. Abschaltg. BAS v. 5m Stift 8

UR v. ZF-Verst.

Feinabst. an Z1 Stift 7

FBAS 2Vss

AV-Schalt v. Spiele

Y

G-Y (Zittern)

H 9Vss

V 4,5Vss

Stecker PV an Chassis

Stecker P-NS v. Netzteil N1

Stecker CH/FB-P an Chassis

REL

* Bauteile nur bestückt bei Geräten mit Spiele

LOEWE OPTA

3/ Speicher - Anzeige - Modul / 77

20.0777